



# ExcelAir®

## 0344 - 67 05 20

### Quick Guide JUNIOR



### DEZE TAKEN MOGEN ALLEEN DOOR EEN TOEGEWEEZEN PERSOON UITGEVOERD WORDEN

#### WAT TE DOEN BIJ ALARM:

- Toets ENTER
- Toets uw gebruikerscode in
- Toets ENTER
- Toets "zoemer uit"
- Toets "signaalgevers uit"
- Toets "reset"
- Het systeem gaat in rust

#### WAT TE DOEN ALS U WIL ONTRUIMEN:

- Toets ENTER
- Toets uw gebruikerscode in
- Toets ENTER
- Toets "signaalgevers uit"
- Bij gereed ontruimen toets nogmaals "signaalgevers uit"
- Toets "reset"
- Het systeem gaat in rust

#### WAT TE DOEN BIJ STORING:

- Toets ENTER
- Toets uw gebruikerscode in
- Toets ENTER
- Toets "zoemer uit"
- Los de storing op (of bel uw installateur)
- Toets "reset"
- Het systeem gaat in rust

#### WAT ALS U IETS WIL UITSCHAKELEN:

- Toets ENTER
- Toets uw gebruikerscode in
- Toets ENTER
- Toets "een taak" (uit UITSCHAKELINGEN)
- Toets "reset"
- Herhaal bij INSCHAKELEN
- Het systeem gaat in rust

UW GEBRUIKERSCODE IS ▲ ▲ ▲ ▲ ▲